



チャーロープホルダー

ニッケルシルバー




使い初めにライターで
ロープ先端を焼いておく。



ロープを引き、ボールを
閉じることで消火できます。



延焼によりロープが
短くなったらボールの
フック位置を調整して
ください。



スクリューを回して着火石を
交換できます。
着火石は”チャーロープホル
ダーの石”をご利用ください。

綿のロープを炭化させた”チャーロープ”に
フリントホイールで着火し、
火種を作ります。

他のあらゆる
ライターより
風に強く、
たき火用の
火口・タバコ
等の着火に


最適です。使う
ごとに少しずつ

先端の炭化が進む

ため、ロープがなくなる

までそのまま使え、”持ち歩

ける火口”として携帯性にすぐれています。



関連商品

使用上のご注意



交換チャーローブ



チャーローブ
ホルダーの石



5枚セット
チャークロス



5in1フリント
ストライカー



火打石(メノウ)



火打石(黄鉄鉱)



麻の火口



ファイヤースチール



ファイヤーメーカー



ティンダーウッド



ファイヤーキャンディー



太陽の火おこしキット

- 着火の際は、ボールのフックやホルダー上部は熱くなります。やけどにご注意ください。
- 顔・衣類から離して点火し、消火を必ず確認してください。
- 消火の際、ロープを引いてボールのフックで閉じることで消火しますが、完全に消化できたかをご確認ください。
- 火を扱いますので、火災や、やけどにご注意ください。
- 防水性はありません。水気・湿気にはご注意ください。
- チャーローブホルダーの中にはスプリングなどの細かいパーツが含まれます。着火石の交換の際など、パーツの紛失にご注意ください。
- チャーローブを交換の際は、専用の交換チャーローブをご使用ください。
- 保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管して下さい。

販売元 ブッシュクラフト株式会社