

## Bush Craft Inc. たき火フライパン使用上のご注意

- 「急加熱・急冷却」することにより本体中央部が膨らむのとヒビ割れの原因となりますので「急加熱・急冷却」しないでください。  
万一、膨らんでもガタつきはございますが、使用上問題はございません。  
一旦膨らむと修正ができないのでお気をつけください。
- 予熱をかける時は必ず火力を中火以下で行ってください。  
最大火力で加熱すると、本体底面が変形します。
- 本品は1つ1つ焼き付け油ならし加工している為本体に焼きムラや斑点が出来てしまいます。(下画像)  
使用上は問題ありませんのでご了承下さい。  
また、開封時に油が多少本体に残っている場合がございます。手や衣服等を汚さない様にご注意ください。

